



Smart Ceiling Light

Warm white to cool white

Quick Start Guide (EN)

Verkorte handleiding (NL)

Kurzanleitung (DE)

Guía de inicio rápido (ES)

Guide de démarrage rapide (FR)

Guida rapida (IT)

Guia de iniciação rápida (PT)

Hurtigstartsguide (DK)

Snabbstartsguide (SE)

Pikaopas (FI)

Krótki przewodnik (PL)

Rychlá příručka (CZ)

Príručka pre rýchly štart (SI)

Gyors útmutató (HU)

Ghid rapid (RO)




Српски (RS)

Slowak (SK)

R5111



Installation instruction



English

Package includes

1. Smart ceiling light x 1
2. User manual x 1

Requirement to use

1. WOOX Home app
2. WLAN-enabled router: 2.4GHz (Separate band)

Set up smart ceiling light to WOOX Home app

1. Download and install the app "WOOX Home" from Apple App Store or Google Play Store on your smartphone.
2. Open bluetooth on smartphone.
3. Enable bluetooth and location permission for WOOX Home app, so that the app can find gateway via bluetooth.
4. Launch the app "WOOX Home".
5. Create a new account or log in to your existing account.
6. Ensure the smart ceiling light is quick flashing (flashing 2 times per second). If the smart ceiling light isn't flashing: turn ON/OFF wall switch 3 times until the smart ceiling light starts to flash.
7. Tap "+" to add the device.
8. The smart ceiling light will appear on the app. If smart ceiling light does not appear, please check if the bluetooth and location permission of WOOX Home app are enabled in smartphone settings.
9. Select the smart ceiling light and continue.
10. Confirm the Wi-Fi network and password.

Note: only 2.4GHz WiFi is supported.

11. The app will now search for the device and register it to your account.
12. Enter the device name.

Note: The device name will also be used by Amazon Alexa and Google Home.

Safety



- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purposes.
- Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- Do not expose the product to water or moisture.
- Do not touch the device with wet hands.

Cleaning and maintenance Warning!

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.wooxhome.com

Specification

Rated voltage: 230V~50Hz

Rated power: 15W

Color temperature: 2700K-6500K

CRI: >80

Luminous: 1200 lumens

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Working temperature: -20 °C -35 °C

Working humidity: 20%RH-80%RH

Dimension: 300x300x95mm

Bluetooth: supported

Nederlands

Pakket bestaat uit:

1. Slimme plafondlamp x 1
2. Gebruikershandleiding x 1

Vereiste om te gebruiken:

1. WOOX Home-app
2. WLAN-router: 2,4 GHz (aparte band)

Stel slimme plafondlamp in op de WOOX Home-app:

1. Download en installeer de app "WOOX Home" van Apple App Store of Google Play Store op uw smartphone.
2. Open bluetooth op smartphone.
3. Schakel bluetooth en locatietoestemming in voor de WOOX Home-app, zodat de app de gateway kan vinden via bluetooth.
4. Start de app "WOOX Home".
5. Maak een nieuwe account aan of log in op uw bestaande account.
6. Zorg ervoor dat de slimme plafondlamp snel knippert (knippert 2 keer per seconde). Als de slimme plafondlamp niet knippert: zet de wandschakelaar 3 keer AAN / UIT totdat de slimme plafondlamp begint te knipperen.
7. Tik op "+" om het apparaat toe te voegen.
8. De slimme plafondlamp verschijnt in de app. Als slimme plafondlamp niet verschijnt, controleer dan of de bluetooth en locatietoestemming van de WOOX Home-app zijn ingeschakeld in de smartphone-instellingen.
9. Selecteer de slimme plafondlamp en ga verder.
10. Bevestig het Wi-Fi-netwerk en wachtwoord.
Let op: alleen 2,4 GHz wifi wordt ondersteund.
11. De app zoekt nu naar het apparaat en registreert zich op uw account.
12. Voer de apparaatnaam in.

Opmerking: de apparaatnaam wordt ook gebruikt door Amazon Alexa en Google Home.

Veiligheid



- Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag dit product alleen worden geopend door een geautoriseerde technicus als er onderhoud nodig is.
- Koppel het product los van het lichtnet en andere apparatuur als zich een probleem voordoet.
- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen waarvoor het bedoeld is.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Als het apparaat beschadigd of defect is, moet het apparaat onmiddellijk worden vervangen.
- Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Raak het apparaat niet met natte handen aan.

Reiniging en onderhoud Waarschuwing!

- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen.
- Maak de binnenkant van het apparaat niet schoon.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet correct werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een zachte, vochtige doek.

Ondersteuning

Als u meer hulp nodig heeft of opmerkingen of suggesties heeft, bezoek dan www.wooxhome.com

Specificaties

Nominale spanning: 230V ~ 50Hz

Nominaal vermogen: 15W

Kleurtemperatuur: 2700K-6500K

CRI:> 80

Lichtgevend: 1200 lumen

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Werktemperatuur: -20 °C -35 °C

Bedrijfsvochtigheid: 20% RH-80% RH

Afmeting: 300x300x95mm

Bluetooth: ondersteund